

132mm

132mm

黑武士2 Pro 使用说明

Vader 2 Pro User Manual



扫码查看完整版用户手册



扫码查看用户手册
Scan QR code to read the user manual

基本操作

常规模式	开关机	拨动电源开关到ON/OFF
	待机	超过15分钟不使用自动待机。按下+键可唤醒
	电量不足	当电量剩余不足10%时, 状态灯2红色闪烁
	充电中	将充电口接入充电线, 状态灯2绿色常亮
	充满电	充电完成后, 状态灯2熄灭
	拓展按键	C、Z、M1~4键作为拓展按键可在App中自定义设置
Switch模式	按键关系	Switch模式下按键与键值的映射关系可查阅右表
	一键唤醒	若已完成配对, Switch待机状态下, 按下HOME键可唤醒Switch

Switch

A	B
B	A
X	Y
Y	X
SELECT	-
START	+
HOME	HOME
M4	CAPTURE

连接说明

您希望使用手柄	连接到手机、平板	连接到电脑		连接到Switch
切换方式	同时按+键和B键三秒	同时按+键和A键三秒	将数据线连接电脑	同时按+键和X键三秒
连接方式	蓝牙连接	2.4G接收器连接	USB有线连接	蓝牙连接
支持模式	蓝牙模式	360模式 安卓模式 同时按+键和SELECT键三秒可在360与安卓模式间切换		Switch模式
指示灯说明	状态灯1蓝色	状态灯1白色 若切换至安卓模式, 状态灯2一并亮起红色		状态灯1橙色

在电脑上使用

下载飞智空间站

访问飞智官网 www.flydigi.com 下载飞智空间站, 可对手柄进行高级调节, 开启更多隐藏功能

玩电脑游戏

使用360模式可直接在电脑上玩刺客信条、古墓丽影等游戏大作, 使用安卓模式可在电脑安卓模拟器上玩安卓游戏
按+键和SELECT键三秒可在360与安卓模式间切换, 切换到360模式时手柄强震动, 切换到安卓模式时手柄轻微震动

在手机、平板上使用

STEP1: 下载飞智游戏厅 App

扫描二维码, 下载安装飞智游戏厅 App

或用浏览器访问飞智官网 www.flydigi.com 下载



STEP2: 蓝牙连接手机

进入飞智游戏厅-外设管理, 点击连接手柄, 按照游戏厅内引导进行手柄连接

在Switch上使用

USB有线连接

打开手柄, 将数据线连接Switch底座, 或通过适用于USB A-C的OTG转接头连接Switch主机, 手柄会自动切换至Switch模式

2.4G接收器连接

打开手柄, 同时按+键和A键三秒, 确保手柄处于2.4G连接状态, 状态灯1白色, 此时将2.4G接收器连接Switch底座, 或通过适用于USB A-C的OTG转接头连接Switch主机, 手柄会自动切换至Switch模式

157G 双粉
表面过油