



### 连接手柄-在电脑上使用

#### 无线接收器连接



- 1 将接收器插入电脑 USB 口
- 2 将手柄背部档位拨至 PC/Android




- 3 点击△键, 手柄将自动连接, 此时指示灯白色常亮
- 4 如果指示灯亮蓝色, 请同时按住○+X 键直到指示灯变为白色, 手柄将自动连接

---


#### 有线连接

将背部模式档位拨至 PC/Android, 通过 USB 线连接电脑和手柄, 指示灯白色常亮表示连接成功

### 连接手柄-在 Switch 上使用



- 1 点击 Switch 首页的手柄图标进入【更改握法/顺序】
- 2 将手柄背部模式档位拨至 NS



- 3 长按△3 秒直到指示灯蓝色快闪, 手柄将自动配对, 连接成功后指示灯蓝色常亮
- 4 下次使用时, 将背部模式档位拨至 NS 点击△, 手柄将自动连接

A	B	X	Y	SELECT	START	△	○	Switch
B	A	Y	X	-	+	主页	截图	

### 连接手柄-在安卓设备上使用



- 1 将背部模式档位拨至 PC/Android
- 2 长按△3 秒直到指示灯白色快闪



- 3 打开设备蓝牙, 连接 Xbox Wireless Controller, 此时手柄指示灯白色常亮
- 4 下次使用时, 将背部模式档位拨至 PC/Android 点击△, 手柄将自动连接

### 连接手柄-在 iOS 设备上使用

将背部模式档位拨至 iOS, 指示灯为蓝色, 连接方法和安卓一致。

### 基本操作


开机	短按 Home 键
关机	长按 Home 键 5 秒, 无操作 5 分钟后手柄会自动关机
配对	长按 Home 键 3 秒, 手柄进入配对状态, 此时指示灯快闪
充电中	关机状态下充电, 指示灯红色常亮; 开机状态下充电, 指示灯闪烁
充满电	充电完成后, 红色灯熄灭

### 规格

模式	平台	指示灯	连接方式	系统要求
PC	PC	长按 FN+X 切到 XInput 模式, 指示灯白色	USB 接收器	Win 7 及以上
PC/安卓	PC/安卓	长按 FN+A 切到 DInput 模式, 指示灯蓝色	有线/蓝牙	Win 7 及以上 安卓 10 及以上
NS	Switch	蓝色	有线/蓝牙	Switch 平台
iOS	iOS	蓝色	蓝牙	iOS 14 及以上

无线射频: 2.4Ghz, 蓝牙 5.0  
 使用距离: 小于 10 米  
 电池信息: 可充电锂离子电池, 电池容量 450mAh, 充电时间 3 小时, 充电电压 5V, 充电电流 350mA  
 工作电流: 使用时电流小于 40mA, 待机时电流小于 20μA  
 产品重量: 175 g  
 温度范围: 5°C ~ 45°C 下使用和存放

### 外观



转轴十字键  
 FN 键  
 Home 键  
 USB 接口  
 两颗拓展背键  
 手柄模式档位

**其它配件 (多模版)**  
 USB-C 数据线/USB 无线接收器  
 ① 手柄模式档位仅适用于多模版

### 飞智空间站 开启更多自定义

访问飞智官网 [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) 下载「飞智空间站」, 可自定义按键、宏、体感、扳机等功能。

飞智空间站	
<b>按键映射</b> 可将按键映射为手柄、键鼠按键	<b>宏定义</b> 可设置连发, 录制摇杆和按键数据, 简化繁琐操作
<b>体感映射</b> 可将体感映射为鼠标移动, 射击游戏无比精准	<b>扳机调节</b> 可调节扳机行程/死区, 满足多场景操控需求

### 常见问题

Q: 手柄无法配对接收器、蓝牙设备?  
 A: 请确保手柄背部模式档位正确, 长按△键 3 秒, 指示灯快闪, 手柄进入配对状态, 此时插上接收器, 用卡针顶一下接收器上的圆孔, 在蓝牙设置页面取消已配对设备, 重新连接。

Q: 如何升级手柄固件?  
 A: 在电脑上安装飞智空间站, 或者在手机上安装飞智游戏厅 App, 根据软件内指导进行固件升级

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
聚合物电池	○	○	○	○	○	○
硅胶	○	○	○	○	○	○
金属、胶带、等小结构件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求

## 冰原狼 游戏手柄

### Direwolf Gaming Controller

#### 用户手册

User Manual



扫码查看完整版用户手册



扫码查看用户手册  
Scan QR code to read the user manual

型号: Direwolf